



### Procedure Waste Toner box vervangen

1. Open de voorklep.
2. Verwijder de Waste Toner box.



2. Druk de blauwe haakjes naar buiten om de waste toner box los te halen [1] en verwijder de waste toner box [2].




3. Haal de nieuwe waste toner box uit de doos en verwijder de blauwe beschermkap [1]. Plaats deze beschermkap vervolgens op de oude (volle) waste toner box om lekkage te voorkomen!

### Procedure Drum Unit vervangen

Hieronder ziet u de procedure voor het vervangen van de drum unit M, maar deze procedure kunt u ook gebruiken voor de drum unit C, Y en K.

1. Verwijder allereerst de Waste Toner box, zoals hierboven beschreven staat.




2. Draai de drum unit lock hendel [1] los (linksom draaien) [1].




3. Haal nu de drum unit [1] rustig uit de machine.

### Nieuwe drum unit plaatsen




1. Haal de drum unit [1] uit de verpakking.
2. Haal de drum unit [1] vervolgens uit de plastic zak.
3. Verwijder alle tape en verpakkingsmateriaal [1].


**LET OP!** Pak de drum unit NIET vast aan het bovenste gedeelte bij de drum. Door het vastpakken van de rol kunnen er op het bovenste groene gedeelte krasen ontstaan, wat resulteert in een verslechtering van de print kwaliteit.



4. Plaats de drum voorzichtig in de machine zoals aangegeven met "▲" Markering op de drum en de "▼" markering in de machine [1].



5. Verwijder nu de laatste bescherming [1].



6. Plaats nu de drum unit helemaal in de machine [1].



7. Draai nu de drum unit vergrendel hendel [1] (rechtsom draaien) om de drum unit te vergrendelen.

**LET OP!** Als de vergrendel hendel moeilijk draait om de drum unit te vergrendelen, zet de hendel weer even los en duw de drum dan naar achteren en probeer deze dan opnieuw te vergrendelen.

8. Plaats de waste toner weer terug en sluit de voorklep. Klaar!